

Ostrzeżenia i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi i stosować się do zaleceń producenta.

Bezpieczeństwo użytkowania

Dzieci:

- Urządzenie nie jest zabawką i nie powinno być używane przez dzieci.
- Sterowniki mogą zawierać małe elementy, które stanowią ryzyko zadławienia.
- Przechowuj sprzęt w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Ryzyko porażenia prądem:

- Instalacja powinna być wykonana przez wykwalifikowaną osobę zgodnie z instrukcją obsługi.
- Przed montażem lub konserwacją odłącz urządzenie od źródła zasilania.
- Korzystaj wyłącznie z oryginalnych lub zalecanych przez producenta komponentów.
- Nie dotykaj urządzenia mokrymi rękami.

Ryzyko uszkodzenia sprzętu:

- Unikaj miejsc narażonych na wilgoć, ekstremalne temperatury i bezpośrednie światło słoneczne, chyba że urządzenie jest do tego przystosowane.
- Nie otwieraj ani nie modyfikuj sprzętu samodzielnie, aby uniknąć uszkodzenia elektroniki i utraty gwarancji.
- Chronić urządzenie przed upadkami, uderzeniami i wstrząsami.

Ryzyko niewłaściwego użycia:

- Używaj urządzenia zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami producenta.
- Jeśli sprzęt jest częścią systemu smart home, upewnij się, że konfiguracja w aplikacji jest poprawna.
- Unikaj nadmiernego nacisku na przyciski wbudowane w urządzenie.

Łączność i ochrona danych

Bezpieczeństwo połączeń:

- Urządzenia mogą korzystać z Wi-Fi, Zigbee, Bluetooth lub innych technologii. Zabezpiecz je hasłem i, jeśli możliwe, włącz szyfrowanie.
- Regularnie aktualizuj oprogramowanie urządzeń i aplikacji sterujących.
- Unikaj zarządzania urządzeniami w publicznych sieciach Wi-Fi.

Zarządzanie dostępem:

- Ogranicz dostęp do urządzeń i aplikacji wyłącznie do zaufanych użytkowników.
- Sprawdzaj listę podłączonych urządzeń i usuwaj nieużywane lub podejrzane.

- Korzystając z funkcji zdalnego sterowania, włącz powiadomienia o nieautoryzowanym dostępie, jeśli jest taka możliwość.

Prawidłowe użytkowanie

Montaż i konfiguracja:

- Sprawdź kompatybilność urządzenia z systemem i innymi elementami smart home.
- Montując w ścianie, wybierz suche i bezpieczne miejsce zgodnie z instrukcją.
- Zapewnij stabilne połączenie sieciowe.

Konserwacja i czyszczenie:

- Regularnie sprawdzaj urządzenie pod kątem uszkodzeń i zabrudzeń.
- Czyść miękką, suchą ściereczką; nie używaj wody ani chemikaliów.
- W urządzeniach bateryjnych sprawdzaj stan baterii i wymieniaj je zgodnie z zaleceniami producenta.
- W urządzeniach akumulatorowych kontroluj poziom naładowania.

Bezpieczeństwo działania:

- W przypadku niestabilnej pracy (migające wskaźniki, brak reakcji) odłącz urządzenie od zasilania i skontaktuj się z serwisem.

Dodatkowe środki ostrożności

Serwis i naprawy:

- W razie problemów zgłaszaj się do autoryzowanego serwisu.
- Nie naprawiaj urządzenia samodzielnie, aby uniknąć dalszych uszkodzeń i utraty gwarancji.

Utylizacja:

- Zużyte urządzenia należy oddać do punktów zbiórki sprzętu elektronicznego zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj urządzeń do odpadów komunalnych.

Kontakt w razie pytań:

- **E-mail:** Sklep@psolution.eu